
施工業者様用

Panasonic®

工事説明書 浅形レンジフード

FY-60HF4 FY-60HF4SD2 FY-70HF4



工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に 施工してください。**特に「安全上のご注意」は、 施工前に必ずお読みください**。

・工事説明書に記載されていない方法や、指定 の部品を使用しない方法で施工されたことに より事故や損害が生じたときには、当社では 責任を負えません。

また、その施工が原因で故障が生じた場合は、 製品保証の対象外となります。

取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

もくじ	安全上のご注意2~4
	各部の名前5
	外形寸法図6
	付属品·別売品7
	取り付け前に8~9
	施工方法10~15

安全上のご注意(必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■仕様変更・改造は絶対に しない



火災・感電・けがの 原因となります。

分解禁止

■メタルラス、ワイヤラス、 または金属板張りの木造造 営物に金属製ダクトを貫通 する場合、メタルラス、ワ イヤラス、金属板と接触し ないように取り付ける



漏電した場合、火災 の原因となります。

■指定穴以外へねじを固定 しない



内部の配線を傷つけ、 感電するおそれが あります。

禁止

■D種接地工事をおこなう



漏電のときに感電する おそれがあります。

アース線接続

■電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全で すと、感電や発熱に よる火災の原因にな ります。

●傷んだプラグ、ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

■指定以外のねじを使用しない



内部の配線を傷つけ、 感電するおそれが あります。

■交流100ボルトで使用する



火災・感電の原因と なります。

警告

■電源コードは補助枠、排気ダクト と離して固定する



火災など重大な事故の原因となります。詳しくは所轄の消防 署に問い合わせてください。 ■電源コード、電源プラグを破損 するようなことはしない(傷つ けたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、引っ張ったりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になり ます。

禁止

■レンジフード本体とダクトは、 可燃物との間を10cm以上離す か、不燃材料を使用して可燃物 を覆う



火災などの原因となります。 詳しくは所轄の消防署に 問い合わせてください。 ■排気工事をおこなう場合、建築 基準法(同施行令)および消防 法などの関連法規に従がって、 取付設置する



火災など重大な事故の原因 となります。

■本体は、十分強度のあると ころにしっかり取り付け、 強度不足の場合には補強する



落下により、けがをする おそれがあります。

■配線工事は、電気設備技術 基準や内線規程に従って、 確実におこなう



誤った配線工事は、 漏電、感電や火災の おそれがあります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがを するおそれがあり ます。 ■本体は指定の方法で確実に 取り付ける



落下により、けが をするおそれがあ ります。

■取り付け工事の際は、厚手の 手袋を使用する



板金部品などの切り口や 本体の突起、角などで けがをすることがあります。

■取付金具やねじは付属のもの を使用する



落下により、けがをする おそれがあります。

安全上のご注意(続き)


|製品交換の際に、古い製品の取付金具やねじなどは使用しない



落下により、けがをするおそれがあります。

お願い

■ガス調理機器、電気調理機器 の真上、80cm以上の位置に 取り付けてください。



火災予防条例ではフィルターの下端が ガス調理機器、電気調理機器の真ト 80cm以上必要です。

高く取り付けますと吸い込 ∖みが悪くなります。

■次のような配管工事はしない でください。

(1)極端な曲げ (2)叶出口のすぐそばでの曲げ ジャバラなど



(3)多数回の曲げ(4)接続ダクト径を 小さくする。





■羽根の回転バランスをとる ためにバランサー(重り)が 付いている場合がありますが、 絶対にはずさないようにして ください。

異常や故障の原因 となります。




■空気の取り入れ口(給気口)を 設けてください。 開口面積100~150cm²が目安 **\となります。**

給気電動シャッターを使わない場合は 排気性能確保のため、空気の取り入れ口 を設けてください。




■ガス湯沸器は側方に離して取り 付けてください。



- ■全体換気の必要な所は、他の 換気扇との併用をおすすめし ます。
- ■羽根をはずした状態でモーター を回転させないでください。


回転数が上がり、モーターが焼きつく ことがあります。

各部の名前



外形寸法図

- ※FY-70HF4のB寸法の棚用掛金具取り付け位置は、吐出口の外側になります。
- ※FY-60HF4SD2の場合はサブコード付きの機種になります。



背面図

■寸法表 単位:mm

品番	Α	В	С	D
60cmタイプ	600	250	550	558
70cmタイプ	700	600	650	658

付属品・別売品


お願い

この製品専用の付属品あるいは指定のもの (別売品) 以外は使用しないでください。

付属品

●タッピンねじ


・補助枠固定用 (φ4×6) ······· 🔞 🗀





●トラスタッピンねじ

取付金具壁面固定用



・天面固定用



●トラス小ねじ

・取付金具用······



2個

●ワッシャー

・背面固定用、天面固定用…… ②



●蝶ナット

・レンジフード固定用……



2個

●アルミテープ

・背面穴遮へい用……… <<



2個

●パッキンテープ

(補助枠の周囲に貼り付ける)





2個



1個

●取付金具

・背面固定用……………



2個

詳細についてはカタログを参照してください。

(ジャバラ) FY-JB303

/ 地域によっては、ジャバラを使用 ` できない場合があります。 関係官庁または消防署にお問い合 \わせください。



(角丸アダプター) FY-AC601



[棚用掛金具] FY-KAS30



(角丸アダプター) FY-ACK601



(屋外フード(金属製)) FY-HCS30



(不燃枠) FY-KYA601




(絶縁枠) FY-PW601



取り付け前に

1.レンジフード本体取り付け用桟工事

1、レンジフード本体の取り付け用桟は下図のように固定します。〔単位:mm〕





■本体は、十分強度のあるところに しっかり取り付け、強度不足の場合には補強する



落下により、けがをするおそれがあります。


- 2、取り付け用桟は厚み30mm×幅90mm程度のもの(できれば防虫処理したもの)を使用してください。
- 3、レンジフード本体の質量は、600幅……11kg 700幅……12kgです。


十分耐える取り付けをしてください。 しっかり取り付けられていないと、騒音、振動の原因になります。


4、レンジフード本体は、正面から見て左右方向に傾きがないよう、水準器を使用して水平に取り付けてください。(0.5度以下)

2.排気工事について


1、製品外形寸法図を利用して吐出口の位置に壁穴をあけ、不燃枠を取り付けてください。








- 2、別売品のジャバラ(FY-JB303)を利用する場合、付属の補助枠を必ず 壁面に取り付けてください。
 - ※シャッターがジャバラに当たり、開閉しなくなることを防止します。 (詳細はジャバラの工事説明書をご確認ください)
- 3、集合ダクトに排気する場合は、建築基準法に従って施工してください。




3.電気工事について

※電気工事は電気工事業者にご依頼ください。

- 1、電気工事のご注意
 - ●本機は単相100V仕様です。
 - ●本体を設置する場所の、図の位置に アースターミナル付きコンセントを 設置してください。
 - ※「天面直取り付け」または「吊り戸棚に取り付ける」場合は、図の位置に限らず電源コードの届く範囲で、電源コードを損傷しない位置にコンセントを設置してください。
 - ●アース工事を必ずおこなってください。
 - ●屋内配線が正しいか極性確認をおこなってください。形状によっては使用できないコンセントがあります。下記をご確認ください。








2、漏電遮断器の設置について 万一の漏電事故時安全確保のために、 漏電遮断器の設置をしてください。

| | 推奨漏電遮断器 住宅分電盤小形漏電ブレーカー 定格電流20A, 感度電流15mA

4.開梱の際は

- 1. 本体に取り付いている包装材(段ボール、 テープ)を必ず取りはずしてください。
 - ※キャビネット前面(スイッチ操作面)に貼って ある保護シートは取りはずさないでください。
- 右図のように正しい置きかたをしてください。
 ※誤った置きかたをしますと傷や破損の原因となります。





5.古い製品からの交換について

■製品交換の際に、古い製品の取付金具やねじなどは使用しない




落下により、けがをするおそれがあります。

施工方法 以下の手順に従って施工してください。


1.フードをはずす

お願い

キャビネット前面に貼ってある 保護シートは施工完了まで取り はずさないでください。



①フードツマミをゆるめ、




②フードを持ち上げてはずす。

2.補助枠の取り付け

・逆流防止シャッターを固定している テープを取り除いてください。

- ・パッキンテープが余る場合は、切っ てください。
- ・補助枠取付用の穴がかくれないよう に貼り付けてください。
- ・別売品の角丸アダプターを取り付け る場合はパッキンテープを貼り付け ないでください。
- ②排気方向を決定し、決定した排気方 向のテープをキャビネット内側から はがす。
- ③ ②で決定した排気方向の補助枠固定 用穴(6か所)を木ハンマーとドラ イバーなどで打ち抜く。
- ④ ②で決定した排気方向の吐出口を 木ハンマーなどで打ち抜く。



手順(3)補助枠固定用穴(半抜き) (各叶出口につき6か所)




手順② テ (背面・側面の吐出口は4枚、 天面の吐出口は2枚)

お願い

- ・強くたたきすぎての変形に注意してください。
- ・吐出口を打ち抜く前に補助枠固定用穴を打ち抜いてください。
- ・半抜きを打ち抜く際は、床に置いた面が傷つかないように柔らかい布 などの上でおこなってください。

後方・側方排気の場合


逆流防止シャッターが下図のように開くように、補助枠をキャビネット 内側から吐出口に挿入し、付属のタッピンねじ(φ4×6 6個)で取 り付ける。補助枠の周囲に付属のパッキンテープを貼り付ける。



キャビネット パッキンテープ 補助枠 パッキンテープー ダクト接続をする場合は、 補助枠の先端側に貼り付け てください。

天面排気の場合

逆流防止シャッターが下図のように開くように、補助枠をキャビネット 内側から吐出口に挿入し、付属のタッピンねじ(φ4×6 6個)で取 り付ける。補助枠の周囲に付属のパッキンテープを貼り付ける。



3.キャビネットの取り付け(取付金具を使用する場合)

後方排気の場合、または側方・天面排気で補助枠を壁面に挿入しない場合

取付金具を壁に取り付ける場合


①取付金具にトラス小ねじを固定 する。




②下図に従って取付金具の位置を 決め、トラスタッピンねじで取 付金具を壁に固定する。




トラスタッピンねじ (Φ4×40L)



③取付金具のねじにレンジフード 本体を差し込み、




④蝶ナットにて固定する。




共通


取付金具をキャビネットに取り付ける場合

①下図に従ってトラスタッピン ねじを壁に固定する。






②キャビネットにタッピンねじで 取付金具を固定する。




③キャビネットを引っ掛け、ねじを締め付ける。




→ 共通 へ

共通

⑤トラスタッピンねじとワッシャーで キャビネットを固定する。下側のね じはブッシングを利用して固定する。




⑥キャビネット背面の取付穴を アルミテープでふさぐ。



(内側から貼り付ける) キャビネット

- ●蝶ナットで固定する場合、または貼り付けにくい場合は、アルミテープを必要な形状に切って穴をふさいでください。
- ⑦側方・天面排気の場合は、補助枠とダクトを下図のように接続し、接続部をアルミテープで固定する。




- ●排気ダクトと可燃物の距離は、 10cm以上離すか、もしくは 下記の処理をしてください。
 - ・5mm以上の不燃材料で被覆し、 かつ50mm以上離す。
 - ・50mm以上の不燃材料で被覆する。
- ⑧鎖または針金で本体を吊り、本体が下がり気味になるのを防ぐ。




3.キャビネットの取り付け(取付金具を使用する場合)続き

側方・天面排気で補助枠を壁面に挿入する場合

①キャビネットにタッピンねじで取付金具を固定する。




- ②補助枠を壁に挿入し、
- ③トラスタッピンねじとワッシャーでキャビネット を固定する。最下部のねじは、ブッシングを利用 して固定する。




天面側にねじを固定するスペースが確保できない場合


①キャビネットにタッピンねじで取付金具を固定する。



- ②補助枠を壁に挿入し、
- ③トラスタッピンねじとワッシャーでキャビネット を固定する。最下部のねじは、ブッシングを利用 して固定する。




④キャビネット背面の取付穴をアルミテープで ふさぐ。



●貼り付けにくい場合は、アルミテープを必要な形状に切って穴をふさいでください。


⑤鎖または針金で本体を吊り、本体が下がり気味に なるのを防ぐ。




3.キャビネットの取り付け

天面直取り付けの場合


①キャビネット背面の取付穴を アルミテープでふさぐ。



(内側から貼り付ける) ②羽根を押さえながらスピンナー をはずし、羽根をはずす。




③キャビネット天面のブッシング を利用して付属のトラスタッピ ンねじ(4個)とワッシャー(4個) で固定する。



- ※必ず桟(不燃)などに取り付 けてください。
- ※電源コードを挟まないように 取り付けてください。
- ④羽根とスピンナーを元通りに 取り付ける。
 - ・羽根は変形させないよう十分 気を付けてください。
 - ・スピンナーは確実に取り付け てください。


吊り戸棚に取り付ける場合(後方排気用)

①キャビネット天面(背面側)の ブッシング(2か所)を取りは ずす。





②キャビネットにタッピンねじで 取付金具を固定する。

(だるま穴を下側にする)




③別売の棚用掛金具を吊り戸棚に 取り付ける。





④キャビネットに棚用掛金具を 付属のタッピンねじでとめる。




⑤キャビネットを前面から溝に はまるようにスライドさせて




レンジフード

- ※電源コードを挟まないように取り 付けてください。また、棚用掛金 具の端面などで損傷しないように、 取り付けてください。
- ⑥トラスタッピンねじとワッシャ-でキャビネットを固定する。




⑦キャビネット背面の取付穴を アルミテープでふさぐ。



(内側から貼り付ける)

●貼り付けにくい場合は、アルミ テープを必要な形状に切って穴 をふさいでください。

4.電球の確認




※40W形以下のミニ電球


電球のゆるみがないことを確認してください。

5.フードの取り付け

①フードのフックをキャビネットに引っ掛ける。



②フードツマミを締め固定する。



●フードツマミが締めにくい場合は、フードとキャビネットを手で押さえながらフードツマミを締め付けてください。



6.電源の接続

FY-60HF4SD2は、必ず電源の接続前に 下記の作業をしてください。

●サブコード(茶)を電動ダンパーの電源用コードに接続し、サブコード(緑)を電動ダンパーの表示灯用コードにそれぞれ接続する。



■D種接地工事をおこなう



漏電のときに感電するおそれがあります。


アース線接続

■電源プラグは根元まで確実に差し込む




差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり ます。

- ●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは 使用しないでください。
- ●万一の感電防止のため、必ずキャビネット天面 のアース端子を使用してアース接続工事をして ください。
- ●電源プラグをコンセントに差し込みます。




●屋内配線が正しいか極性確認をおこなって ください。



7.外壁面の施工

●外壁面には、別売品の屋外フードを取り付けて ください。

(取り付けの際は、付属の工事説明書をお読みください)



8.動作確認

●分電盤のブレーカーを入にして、本体操作スイッチでの動作を確認してください。

本体側	チェック欄
弱	
中	
強	
照明 切/入	
切	

お願い

- ●運転時、排気が正しくおこなわれていることを 確認してください。
 - ※羽根は回っていますか?
- ●異常な騒音・振動がないことを確認してください。
- ●照明が点灯しない場合は、電球にゆるみがないかを確認してください。
- ●キャビネット前面の保護シートをはがしてください。

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2012